Baidu & Ford HMI Design

U625 充电计划 | 交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

IDX智能驾驶体验设计中心

V1.9

2019.06.17

郭进

如无授权,勿做他用

目录

1	版本更新	 01
2	设计方案	 02-06

版本更新

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2019.06.17	V1.9	黄秋珊	郭进	充电设置下,新增文本"如已设置出发时间,车辆将优先满足出发时满电需求。"


版本更新

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2018.11.22	V1.0	黄秋珊	郭进	新增充电计划交互
2018.11.23	V1.1	黄秋珊	郭进	修改充电计划控件、新增删除、重命名交互。
2018.11.26	V1.2	黄秋珊	郭进	 新增放弃充电计划设计弹框 统一控件,标题栏右侧改为蓝色文字按钮 新增每个充电时间下,能单独控制充满电量百分比 修改充电计划每个位置的卡片显示内容 新增删除单个时间段提示 新增周末/工作日两个时间段,不能重叠提示
2018.11.28	V1.3	黄秋珊	郭进	 修改充电计划页面卡片显示内容,保留名称,去掉详情,进入详情可以进行重命名和删除操作 修改添加时间段页面控件,关闭改为返回 添加时间段交互修改,可添加第二天时间,但跟开始时间相差不能超过24小时 修改批量操作,页面显示 查找充电桩,返回位置按地图操作逻辑进行
2018.12.06	V1.4	黄秋珊	郭进	 新增重命名规则 在充电设置页面,放弃编辑,设置项恢复至编辑前设置,并返回到充电计划页面。默认充电方式为:立即充电 充电计划页面,新增下一次充电计划的详细信息 修改同一个位置,只能添加一个充满电量需求
2018.12.14	V1.5	黄秋珊	郭进	● 充电设置页面下,删除功能–删除后,会将该位置充电计划重置为立即充电,但是该位置不会从充电计划页面下删除,C01–04–删除计划
2018.12.25	V1.6	黄秋珊	郭进	● 当切换充电方式为定时充电,在底下提示: 当您连接的是快充桩时,定时充电计划将不生效
2019.03.20	V1.7	黄秋珊	郭进	● 去掉,选择位置(A05)最新充电信息,将"删除"功能改为"导航"功能 ● 去掉,充电设置下,删除功能及相关交互
2019.04.03	V1.8	黄秋珊	郭进	● A05-选择的位置添加详细地址显示



如出现重命名会弹出对话框提示用户是否替换原来 计划,见C01-06-重命名出现同名

最多显示十个位置,最新位置排在最顶上。超过十个自动替换最旧的位置。 已添加的位置,不再显示



点击取消,关闭弹出框。 点击放弃,放弃此次编辑,关闭弹出框,并返回至 充电计划页面见B06。默认为立即充电。

充电计划下,需要显示当前时间下,收藏位置的下 个充电计划(根据设置的计划时间改变)







点击完成,完成重命名,并关闭弹出框。点击取消,不做更改,关闭弹出框。



名称首字母不能有空格,限制20个字符, 不支持异常字符。





点击确定,覆盖已有位置,并关闭弹出框。点击取 消,并关闭弹出框,并弹出重命名弹出框



D02-批量删除



D03-选择一个

D06-删除计划



D04-查找充电桩



具体交互框架以, 地图设计为准返回位置按地图操作逻辑设计



A/C

24°

<u>360°</u>

24°



点击确定,删除所选充电计划,并关闭弹出框。点击取消,取消删除操作,并关闭弹出框

感谢阅读 IDX